

KOPPLA



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	6
Euskara	8
Galego	10

Español

ADVERTENCIA

- Desecha el producto si está dañado.
- Usar únicamente en el interior.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- No repares ni modifiques el producto.
- Un uso inadecuado puede dañar el producto o poner en riesgo a personas o la propiedad.
- Para evitar el

sobrecalentamiento, no expongas el producto a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de una fuente de calor.

- No superes el vataje máximo permitido.
- No lo conectes en serie.
- No tapes el producto cuando esté en uso.
- Solo para adultos.
Este producto no es un juguete y no deben usarlo los niños.

Información útil

- Para desconectarlo de la

corriente, desenchúfalo de la fuente de alimentación.

- Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C (32° F a 104° F).
- Desenchufa el producto de la alimentación cuando no lo estés usando o para limpiarlo. Usa un trapo seco para la limpieza.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y

minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Català

ATENCIÓ!

- Llença el producte si es fa malbé.
- Només es pot fer servir a interiors.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.

- No provis de reparar ni modificar.
- Si el producte no s'utilitza correctament, pot fer-se malbé i podries posar en risc persones o béns materials.
- No deixis el producte exposat a la llum directa del sol ni a prop d'una font de calor, ja que es podria sobreescalfar.
- No sobrepassis la potència màxima.
- No connectis en sèrie.

- No cobreixis el producte mentre s'estigui fent servir.
- Producte destinat a persones adultes. Aquest producte no és una joguina i no poden fer-lo servir infants.

Informació útil

- Desendolla el producte de la font d'alimentació perquè deixi de subministrar-se corrent elèctric.
- Temperatura de funcionament: de

0° C a 40° C
(de 32° F a 104° F).

- Desendolla el producte de la font d'alimentació per netejar-lo i quan no el facis servir. Neteja'l amb un drap sec.



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la

normativa local
mediambiental
d'eliminació de residus.
Quan separeu els
productes que porten
aquesta imatge,
contribueixes a reduir el
volum de residus que
s'incineren o s'envien a
abocadors i minimitzes
l'impacte negatiu sobre la
salut i el medi ambient.
Per a més informació
posa't en contacte amb la
teva botiga IKEA.

Euskara

KONTUZ

- Bota produktua
hondatuta badago.
- Erabil ezazu barruko
esparruetan bakarrik.
- Inoiz ez sartu uretan edo
bestelako likidotan.
- Ez konpondu edo aldatu.
- Erabilera desegokiak
produktuan kalteak
eragin ditzake
edo pertsonak eta
ondasunak arriskuan jar
ditzake.

- Gainberotu ez dadin, ez jarri produktua eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Ez gaintitu potentzia maximoa.
- Ez konektatu seriean.
- Ez estali produktua erabili bitartean.
- Produktu hori helduek bakarrik erabili ahal dute. Ez da jostailu bat eta haurrek ezin dute erabili.

Informazio interesgarria

- Korrontea deskonektatzeko, deskonektatu elikadura-iturritik.
- Funtzionamendu-temperatura: 0° C eta 40° C artean (32° F eta 104° F bitartean).
- Deskonektatu elikadura-iturritik erabiltzen ari ez zarenean edo garbitzerakoan. Erabili zapi lehor bat garbitzeko.



Zakarrontziaren
irudi marratuak
adierazten du
produktu hau ez
dela etxean

ekoizten diren beste
hondakinak bezalakoa.
Hondakinak ezabatzeko
tokiko ingurugiroko
legediari jarraiki birziklatu
behar da. Irudi hau
daramaten produktuak
banatzerakoan, erretzen
edo zabortegietara
bidaltzen diren hondakin
kopurua gutxitzen duzu,

baita osasunean eta
ingurugiroan duen eragina
gutxitu ere. Informazio
gehiago eskuratzeko, jarri
harremanetan zure IKEA
dendarekin.

Galego

ADVERTENCIA

- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Uso exclusivo en interiores.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.

- Non reparar nin modificar.
- Un uso inadecuado pode provocar danos no produto, nas persoas ou noutros obxectos.
- Para evitar que o produto se sobrequece, evita que entre en contacto directo coa luz do sol.
- Non superar a potencia máxima.
- Non conectar en serie.
- Non tapes o produto mentres o utilizas.
- Uso exclusivo por parte

dunha persoa adulta. Este produto non é un xoguete nin pode ser utilizado por un menor de idade.

Información importante

- Desconectar da fonte de alimentación para apagar.
- Temperatura de funcionamento: de 0° C a 40° C (32° F a 104° F).
- Desenchufa este produto da fonte de alimentación se non o estás utilizando ou

cando o vaías limpar.
Límpao cun pano seco.



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este

símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

AA-2631922-3