




LILLBERGET



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ADVERTENCIA:

Si el mueble volcase, podría provocar lesiones graves e incluso mortales. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

Fija SIEMPRE el mueble a la pared con herrajes antivuelco.

Para reducir más el riesgo de daños graves o mortales por el vuelco del mueble:

Coloca los objetos más pesados en el cajón inferior.

No pongas la televisión u otros objetos pesados en la parte superior del mueble.

Nunca permitas que los niños trepen o se cuelguen de los cajones, baldas o puertas.

Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

Català

ATENCIÓ!

Si el moble bolca, pot provocar lesions greus o la mort. Per reduir el risc que un moble bolqui:

Colla SEMPRES el moble a la paret amb ferramentes antibolcada.

Per reduir encara més el risc de danys greus o mortals:

Posa els objectes més pesants al calaix inferior.

No posis un televisor o altres objectes pesants en la part de dalt del moble.

No deixis que els infants s'enfilin o es pengin dels calaixos, les lleixes o les portes.

Llegeix i segueix atentament els passos de les instruccions.

Euskara

KONTUZ!

Altzaria iraultzen bada, lesio oso larriak edo heriotza izan daitezke ondorioak. Altzarien iraulketa-arriskua mugatzeko:

Finkatu BETI altzariak horman ez iraultzeko burdinkien bidez.

Altzaria iraultzeagatik lesio larriak edo heriotza-lesioak izateko arriskua are gehiago murrizteko:

Jarri gehien pisatzen duten objektuak beheko tiraderan.

Ez jarri telebista edo bestelako objektu astunak altzariaren goiko aldean.

Ez utzi inoiz hurrei tiradera, ate edo apaletan gora egiten edo horietatik zintzilikatzen.

Irakurri eta jarraitu argibideetako urrats bakoitza kontu handiz.

Galego

ADVERTENCIA

A envorcadura dun moble pode provocar lesións moi graves e mesmo mortais. Para reducir os riscos de envorcadura:

Fixar SEMPRES este moble á parede utilizando os accesorios antienvorcadura.



Para reducir aínda máis o risco de que se produzan lesións graves ou mesmo mortais:



Colocar os obxectos máis pesados no caixón inferior.





Non colocar un televisor nin ningún outro obxecto pesado enriba deste produto.

Evitar que as crianzas suban enriba do moble ou se colguen dos caixóns, portas ou estantes.

Ler e seguir atentamente as instrucións.








www.IKEA.com/secure-it


A



Ø 8 mm (5/16")




B



Ø 8 mm (5/16")








C




Ø 3 mm (1/8")






2x



2x



2x




2x




4x

1




10038685



153548

6x



100214

2x

2x




118331

16x




101345

24x



100001

1x




119252

16x



155669

8x



10093081

5x



10093082

15x



100359


1x



146114

30x

2




10133139

5x




145718

20x




130449

20x



119030

40x




10040242

5x




146114

20x





5x





1x

1








3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27





28






29



30

x

x






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



31

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

Català




Els cargols i els tacs inclosos es poden fer servir a la majoria de les parets sòlides (A) o buides (B). Per a la fusta massissa (C), fes servir els cargols sense tacs. Si tens cap dubte, consulta un expert.


Euskara

Produktuak dakartzan torlojuak eta takoak horma solido (A) eta huts (B) gehienetan erabili ahal dira. Egur trinkoen (C) kasuan, ez erabili takoak torlojuekin. Zalantzarik baduzu, galdetu aditu bati.

Galego


Os parafusos e tacos incluídos pódense utilizar na maior parte das paredes sólidas (A) ou ocas (B). Para a madeira maciza (C), emprega os parafusos sen tacos. Se tes dúbidas, acude a un experto.








32

x





33







33











33









35




36




37




38




39




40




41




42





43






45




46





1



2

